ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 07-11-2026 08:00

Link do produktu: https://www.audio24.pl/mikrofony-bezprzewodowe-zestaw-sdr704-shudder-2-mikroporty-mikrofon-naglowny-krawatowy-p-2156.html



Mikrofony bezprzewodowe zestaw SDR704 Shudder 2 mikroporty (mikrofon nagłowny + krawatowy)

Cena brutto	**789,00 zł**
Cena netto	**641,46 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**SDR704**
Kod EAN	**5904966311673**

Opis produktu

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR704 – zestaw 2 mikroportów (nagłowny + krawatowy)

Mikrofony bezprzewodowe Shudder SDR704 to komplet dla osób, które chcą mówić lub śpiewać bez kabla do nagłośnienia. W pudełku są dwa mikroporty, czyli nadajniki noszone przy ubraniu. Do jednego podłączysz mikrofon nagłowny, do drugiego krawatowy. Całość obsługuje jeden odbiornik z wbudowanym akumulatorem i zmiennymi kanałami. Sprawdzi się na szkoleniach, w prowadzeniu zajęć, na imprezach i w przenośnym nagłośnieniu.

Do czego służy zestaw mikrofonów bezprzewodowych SDR704?

Mikrofon bezprzewodowy przesyła głos radiem do odbiornika, a odbiornik podłącza się do kolumny lub miksera. Dzięki temu masz wolne ręce i możesz się swobodnie poruszać. Zestaw działa w paśmie UHF. Pracuje na dwóch kanałach jednocześnie, więc obsłuży dwie osoby naraz. Typowe zastosowania:

- lekcje, wykłady i szkolenia,
- lektorzy, trenerzy fitness i instruktorzy,
- przemówienia, konferencje i spotkania,
- występy i imprezy z przenośną kolumną.

Mikrofon nagłowny i krawatowy – dwa rodzaje w jednym komplecie

Mikrofon nagłowny

Zakłada się go na głowę, a mikrofon znajduje się blisko ust. Jest dobry, gdy dużo się ruszasz, np. na zajęciach ruchowych czy podczas występu. Nie trzeba go trzymać w dłoni.

Mikrofon krawatowy

To mały mikrofon przypinany do ubrania, np. do koszuli lub marynarki. Jest mało widoczny i wygodny przy dłuższym mówieniu, na przykład na wykładzie lub spotkaniu.

Odbiornik z akumulatorem i zmiennymi kanałami

- **Wbudowany akumulator Li-ion w odbiorniku.** Ładujesz go przez USB, np. zwykłą ładowarką od telefonu.
- **Bez zasilania sieciowego.** Zestaw może współpracować z kolumnami mobilnymi, więc działa też tam, gdzie nie ma gniazdka.
- **Zmienne kanały.** Jeśli w okolicy pojawią się zakłócenia, możesz przełączyć mikrofony na inny kanał. Do wyboru jest 2 x 30 kanałów.
- **Nadajniki na baterie AA.** Gdy bateria się wyczerpie, wymieniasz ją w kilka chwil.
- **Wyświetlacz ze wskaźnikami** pokazuje aktualny stan pracy zestawu.
- **Solidna obudowa nadajników bodypack** i walizka do przenoszenia oraz przechowywania.

Co jest w zestawie SDR704?

- 2 nadajniki bodypack (mikroporty),
- mikrofon nagłowny i mikrofon krawatowy,
- odbiornik,
- gniazdo transferowe,
- kabel ładujący,
- instrukcja obsługi.

Specyfikacja techniczna mikrofonów bezprzewodowych Shudder SDR704

Nadajnik

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości	520,5 – 579,5 MHz
Liczba kanałów	2 x 30
Tryb oscylacji	blokada częstotliwości
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Moc RF	10 dBm
Pasmo przenoszenia audio	40–18000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Zasilanie	2 x 1,5 V (baterie AA)
Maks. odległość od odbiornika	50 m

Odbiornik

Parametr	Wartość
Zakres częstotliwości	520,5 – 579,5 MHz
Liczba kanałów	2 x 30
Tryb oscylacji	blokada częstotliwości
Stabilność częstotliwości	±10 ppm
Czułość odbioru	-95~71 dBm
Pasmo przenoszenia audio	40–18000 Hz
Zniekształcenia	≤ 0,5%
Stosunek sygnału do szumu	≥ 90 dB
Wyjście audio	maks. 350 mV
Zasilanie	bateria litowa 3,7 V

Podana odległość 50 m to wartość maksymalna. W praktyce zasięg zależy od otoczenia, np. ścian i innych urządzeń radiowych.

Jak używać kilku zestawów jednocześnie?

Jeśli korzystasz z więcej niż jednego zestawu, przy pierwszym użyciu włączaj je osobno i sprawdź, czy pracują na różnych kanałach.

1. Jeśli kanały są takie same, wyłącz zestaw nr 1 (musi być już sparowany).
2. Uruchom kolejny zestaw i zmień w nim kanały na inne niż w zestawie nr 1.
3. Gdy ten zestaw połączy się automatycznie, włącz zestaw nr 1, zaczynając od nadajników.