ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 06-11-2026 18:03

Link do produktu: https://www.audio24.pl/pilot-do-klimatyzacji-hisense-p-2468.html



Pilot do klimatyzacji Hisense

Cena brutto	**39,00 zł**
Cena netto	**31,71 zł**
Termin kolejnej dostawy przewidywany jest na:	**14-02-2027**
Dostępność	**Niedostępny**
Numer katalogowy	**PIL9017**
Kod EAN	**5904966319976**

Opis produktu

Pilot do klimatyzacji Hisense

Szukasz niezawodnego zastępstwa dla swojego starego pilota do klimatyzacji? Oferowany przez nas pilot zdalnego sterowania to idealny zamiennik, który w 100% odwzorowuje funkcjonalność oryginalnego urządzenia. Zapomnij o skomplikowanej konfiguracji – ten pilot jest gotowy do użycia natychmiast po wyjęciu z opakowania!

Najważniejsze zalety:

- Pełna funkcjonalność: Pilot obsługuje wszystkie funkcje i tryby pracy Twojego oryginalnego urządzenia (m.in. regulacja temperatury, zmiana siły nawiewu, tryb nocny, timer, sterowanie żaluzjami/swing).
- Działanie typu Plug & Play: Nie wymaga żadnego kodowania ani programowania.
- Błyskawiczne uruchomienie: Wystarczy włożyć nowe baterie alkaliczne, aby urządzenie od razu zaczęło współpracować z Twoją klimatyzacją.
- Wysoka jakość wykonania: Ergonomiczny kształt, wyraźne oznaczenia przycisków oraz materiały odporne na zużycie gwarantują komfortowe użytkowanie przez długi czas.

Specyfikacja i Kompatybilność:

Uwaga: Pilot bezpośrednio zastępuje i doskonale współpracuje z następującymi modelami fabrycznymi Hisense:

- DG11J1-16
- DG11J1-01
- Zasilanie: Baterie alkaliczne (brak w zestawie)
- Kolor: Biały Stan: Fabrycznie nowy

Instrukcja:

1. Włóż dwie baterie AAA.
2. Sprawdź działanie pilota. Jeśli nie działa od razu po włożeniu baterii, skonfiguruj go zgodnie z poniższą instrukcją.
3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „ON/OFF”. Po 3 sekundach pilot przejdzie w tryb wyszukiwania kodu (nie puszczaj przycisku „ON/OFF”). Od tego momentu pilot będzie wysyłał sygnał włączenia/wyłączenia co 1,5 sekundy. Gdy tylko klimatyzator zareaguje (włączy się), natychmiast puść przycisk „ON/OFF”. Jeśli urządzenie nadal nie działa prawidłowo,

powtórz całą procedurę.