ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 08-11-2026 03:16

Link do produktu: https://www.audio24.pl/pilot-do-tv-samsung-rozne-modele-smart-o-tym-wygladzie-uniwersalny-p-1356.html



Pilot do TV SAMSUNG różne modele SMART o tym wyglądzie uniwersalny

Cena brutto	**15,00 zł**
Cena netto	**12,20 zł**
Dostępność	**Duże ilości gotowe do wysyłki**
Numer katalogowy	**PIL0002**
Kod EAN	**5904966316098**

Opis produktu

Pilot uniwersalny do TV SAMSUNG różne modele SMART o tym wyglądzie

Pilot będzie kompatybilny z większością pilotów SAMSUNG w systemie TC9012 czyli o podobnym wyglądzie. Najwazniejsze aby dopasować funkcje, które nas interesują na części funkcyjnej pilota tj. w górnej i dolnej części przycisków.

Warto zwrócić uwagę na przyciski takie, z których naczęściej korzystamy.

Mamy tu na mysli przyciski:
smart, menu, tools, guide, exit, return, source oraz inne, które mogą występować w pilocie dostarczonym z TV i tu nie może ich brakować.

Specyfikacja:

- Przeznaczenie: urządzenia marki SAMSUNG: TV, VCR, DVR
- Zasięg działania: 8 m
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (zestaw nie zawiera baterii)

Uniwersalny pilot umożliwiający sterowanie następującymi urządzeniami marki SAMSUNG: TV, VCR, DVR. Produkt posiada niezbędne przyciski do podstawowej obsługi wspomnianych urządzeń.. Prosty design i układ zapewnia w pełni łatwą i intuicyjną obsługę. Do produkcji pilota użyto materiałów wysokiej jakości zapewniających trwałość produktu na długi czas. Idealnie sprawdzi się do kontroli Twojego urządzenia gdy fabryczny pilot zagubi się lub ulegnie uszkodzeniu.
Najważniejsze cechy:

- Uniwersalny - pasuje do większości modeli TV, VCR i DVR marki SAMSUNG
- Wysoka funkcjonalność - tak jak w oryginalnych pilotach Doskonała jakość - przy produkcji zostały zastosowane materiały najwyższej jakości
- Prosta i intuicyjna obsługa
- Duża liczba przycisków pozwalająca zarządzać wieloma funkcjami telewizora
- Przyciski odporne na ścieranie

Pilot pasuje do wielu modeli, niektóre z nich wymienimy poniżej:

- AA59-00316B
- AA59-00325
- AA59-00326
- AA59-00327
- AA59-00357
- AA59-00370A/B
- AA59-00382A
- AA59-00385A
- AA59-00397A/B
- AA59-00399A/B/E
- AA59-00401B/C
- AA59-00403E
- AA59-00421A
- AA59-00424A
- AA59-00465A
- AA59-00466A
- AA59-00483A
- AA59-00484A
- AA59-00508A
- BN59-000624A
- BN59-00366
- BN59-00399A
- BN59-00412
- BN59-00429A
- BN59-00434A/C
- BN59-00457A
- BN59-00464
- BN59-00477A
- BN59-00555A
- BN59-O0557A
- BN59-00559A
- BN59-00567A
- BN59-O0590A
- BN59-00596A
- BN59-00602A
- BN59-00603A
- BN59-00604A
- BN59-00609A
- BN59-00610A
- BN59-00611A
- BN59-00613A
- BN59-00676A
- BN59-00681A
- BN59-00683A
- BN59-00684A/B
- BN59-00685A/B
- BN59-00686A
- BN59-O0687A
- BN59-00701A
- BN59-00702A
- BN59-00705A
- BN59-00706A
- BN59-00752A
- BN59-00489
- BN59-00507A
- BN59-00512A
- BN59-OO857A
- BN59-00847A
- BN59-00859A
- BN59-00862A
- BN59-OO863A
- BN59-00864A
- BN59-00865A
- BN59-00886A
- BN59-OO888A
- BN59-00901A
- BN59-OO937A
- BN59-00938A
- BN59-00940A

- BN59-OO943A
- BN59-00960A
- BN59-01005A
- BN59-01015A
- BN59-01012A
- BN59-01014A
- BN59-01018A
- BN59-01039A
- BN59-01040A
- BN59-01052A
- BN59-01069A
- BN59-01078A
- BN59-00516A
- BN59-00517A
- BN59-00529A
- BN59-00530A
- BN59-00531A
- BN59-00539A
- BP59-00084
- MD59-00242A
- MD59-00350A
- OO1O4A/BZC
- OO1O4D/F/J
- 00104K/M
- 00104P/N/H
- 00116A
- 00121A/B
- 00124A
- 00128C/D/P
- 00135A 00131B
- 00163C
- 00191A
- 00198D/F/G
- 00199C
- 00231B/D
- 00249A
- 00258A/B
- 00344A
- 1009517X
- 10099C

Lista kompatybilnych urządzeń pozyskana z wiadomości w internecie. Pilot powinien pasować do wymienionych modeli.
UWAGA - nie bierzemy odpowiedzialności za wiarygodność tych informacji.