

Link do produktu: <https://www.audio24.pl/pilot-do-tv-sony-uniwersalny-p-2510.html>

Pilot do TV Sony uniwersalny

Cena brutto	29,00 zł
Cena netto	23,58 zł
Termin kolejnej dostawy przewidywany jest na:	14-02-2027
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	PIL0176
Kod EAN	5904966320354

Opis produktu

Pilot do telewizora Sony uniwersalny

Szukasz idealnego zastępstwa dla swojego starego lub zniszczonego pilota do telewizora SONY? Ten uniwersalny pilot to doskonałe rozwiązanie, które przywróci pełną wygodę sterowania Twoim domowym centrum rozrywki. Pilot charakteryzuje się nowoczesnym designem, ergonomicznym kształtem oraz czytelnym układem przycisków, w tym dedykowanymi skrótami do popularnych platform streamingowych.

Najważniejsze zalety:

- Działa od razu (Włóż baterie i używaj): Nie wymaga żadnego programowania ani uciążliwego parowania. Wystarczy włożyć baterie, aby od razu sterować swoim telewizorem marki SONY.
- Dedykowane przyciski SMART: Błyskawiczny dostęp do ulubionych aplikacji dzięki przyciskom Netflix, Google Play oraz YouTube.
- Wysoka jakość wykonania: Solidna obudowa marki Wetu oraz intuicyjnie rozmieszczone, miękkie przyciski gwarantują komfort użytkowania przez długi czas.

Specyfikacja techniczna:

- Przeznaczenie: Telewizory marki SONY
- Zasilanie: 2 x bateria AAA (brak w zestawie)
- Konfiguracja: Nie wymaga kodowania – działa bezpośrednio po wyjęciu z pudełka

Lista kompatybilnych modeli:

Pilot doskonale zastępuje poniższe modele pilotów SONY (lista ułożona alfabetycznie dla łatwiejszego wyszukiwania):

Seria RMT / RMF:

- RMF-TX200E
- RMT-TX100D | RMT-TX100E
- RMT-TX101D | RMT-TX101E
- RMT-TX102D



Seria RM-ED:

- RM-ED007 | RM-ED009 | RM-ED011 | RM-ED011W | RM-ED012 | RM-ED013 | RM-ED014
- RM-ED016 | RM-ED016W | RM-ED018 | RM-ED019 | RM-ED032 | RM-ED033 | RM-ED034
- RM-ED035 | RM-ED036 | RM-ED037 | RM-ED038 | RM-ED040 | RM-ED041 | RM-ED044
- RM-ED045 | RM-ED047 | RM-ED048 | RM-ED050 | RM-ED052 | RM-ED053 | RM-ED054
- RM-ED058 | RM-ED059 | RM-ED060 | RM-ED062

Seria RM-YD / RM-YA / RM-GA / RM-GD:

- RM-YA006 | RM-GD022
- RM-GA002 | RM-GA005 | RM-GA008 | RM-GA009 | RM-GA015 | RM-GA016 | RM-GA018 | RM-GA019
- RM-YD005 | RM-YD017 | RM-YD018 | RM-YD021 | RM-YD025 | RM-YD026 | RM-YD028 | RM-YD035 | RM-YD047 | RM-YD079 | RM-YD092 | RM-YD103

Pozostałe serie RM:

- Klasyczne (numeryczne): RM-878 | RM-881 | RM-883 | RM-887 | RM-889 | RM-890 | RM-891 | RM-892 | RM-893 | RM-916 | RM-921 | RM-933 | RM-936 | RM-938 | RM-940 | RM-943 | RM-945 | RM-946 | RM-952 | RM-953 | RM-954 | RM-956 | RM-961 | RM-963 | RM-969 | RM-972 | RM-991 | RM-992 | RM-993
- Seria EA / SA / W / Y: RM-EA002 | RM-EA006 | RM-SA007 | RM-W102 | RM-W103 | RM-W104 | RM-W105 | RM-Y109 | RM-Y1109 | RM-Y135A | RM-Y136 | RM-Y139 | RM-Y167 | RM-Y169 | RM-Y181 | RM-Y916

